


取替・追加部品リスト	
①	巻上機（メインシーア、ガイドシーア、マシン台、ブレーキ、モータ含む）
②	制御盤（遠隔監視装置含む）
③	停電器
④	調速機（架台ブリーフ付、ガバナーウェイト、ワイヤー含む）
⑤	地震時管制運転装置（P波・S波2段；リスタート機能付）
⑥	制御スイッチ（リミット、着床）
⑦	乗場戸閉閉装置（ボアロック・スイッチ含む）
⑧	2階乗場延長三方枠（ステンレス製ヘアラン仕上；遠隔対応）
⑨	他階乗場延長三方枠（鋼板製塗装仕上；遠隔対応）
⑩	2階乗場戸（ステンレス製ヘアラン仕上；遠隔対応）
⑪	他階乗場戸（鋼板製塗装仕上；遠隔対応）
⑫	各階乗場教居（壁付アルミ製；遠隔対応 既設教居撤去）
⑬	乗場操作盤（フェースプレートステンレス製ヘアラン仕上）
⑭	かご戸閉閉装置
⑮	杆装置
⑯	かご側ガイドシュー（注油器含む）
⑰	つり合い重り一式
⑱	フェッシャープレート
⑲	主索（ロープ止め金具含む）
⑳	テールコード（塔内電材含む）
㉑	つり合い重り垂吊制レールラケット補強対策（2号機のみ）
㉒	---
㉓	---
㉔	---
㉕	---
㉖	---
㉗	---
㉘	---
㉙	外部インターホン（設置位置は打合せ）
㉚	かご内詳細は別図（230158004）



昇降路断面図（1・2号機）